





Agrafes CL50




Nécessite une agrafeuse
pneumatique ou manuelle
(disponible à la location)



Panneaux en
mailles 5X10




Poteau trapèze




Plat de pinçage



Goujons (sur
demande)



Panneaux en
mailles 10X10



Pied de poteau




visserie

- Construction d'un mur en gabion 4 m de longueur, 0.3 m de largeur et 2 m de hauteur constitué de :


- 2 longueurs de 200 cm
- 2 hauteurs de 100 cm
- POTEAUX TRAPEZE
- SUR PLATINE

Les dimensions sont données en cm






1 Vue du montage final sans les façades avant






2 Assembler les poteaux

A - Glisser le poteau sur le T de la Platine



B - Fixer sur le poteau avec un plat de pinçage






3

Agrafer les façades arrière **200X100 M5X10**, les cloisons **30X100 M5X10** et **100X30 M10X10** et les panneaux de fond **200X30 M10X10**.


ATTENTION A NE PAS DOUBLER LES PANNEAUX






- 4** Positionner les poteaux assemblés en respectant un espacement maximal de 1,5 m.

Avant de fixer les poteaux, vérifier l'aplomb des poteaux à l'aide d'un niveau (non fourni)







5 Fixer les poteaux avec les goujons (fournis sur demande)



6 Mettre en place les panneaux de façade avant en mailles 5X10 et les agraffer aux cloisons




En option:
2 panneaux de 50 cm en façades avant
pour faciliter l'arrangement des pierres




7

Mise en place des tirants en prenant soins de bien de les refermer correctement (minimum 4 tirants par m², en respectant les espacements 30-50-20 cm)




Bien refermer sur les croix de soudure

Si les tirants forcent trop sur les panneaux, les refermer juste à côté des croix de soudure, sur le fil horizontal



8

Remplir le 1er niveau par couche de 20-30 cm avec des pierres de 80/130 mm, non gélives. Un arrangement minimum des pierres est conseillé afin de limiter les vides



Agrafage de la 2nd hauteur :
Agrafer dans le même temps, les couvercles intermédiaires en mailles 10X10, les façades et les cloisons aux panneaux de la 1ère hauteur.

ATTENTION A NE PAS DOUBLER LES PANNEAUX



9

Remplir et fermer les modules
avec des couvercles **en mailles**
5X10

